

Záruční list

1. Výrobce zaručuje kvalitní a efektivní provoz přístroje, pro který byl tento záruční list vydán, za předpokladu, že je nainstalován, uložen a používán v souladu s pokyny obsaženými v této příručce.
2. Záruční doba je 24 měsíců pro neobchodní uživatele, pro subjekty podnikající 12 měsíců.
3. Zboží předložené k reklamaci musí vyhovovat základním hygienickým požadavkům přijatým na trhu.
4. Reklamace je třeba nahlásit prodejci nebo výrobcí.
5. Poskytuje se bezplatné odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne podání reklamaci spotřebitelem.
6. Záruka se nevztahuje na škody zboží vzniklé náhodnými událostmi a jinými okolnostmi, za něž ani výrobce, ani prodávající nenesou odpovědnost.
7. Při předání přístroje do záruční opravy, musí kupující předložit platný záruční list nebo doklad o nákupu.
8. Za účelem provedení záruční opravy je kupující povinen připravit přístroj k přepravě, zejména chránit před mechanickým poškozením.
9. Před odesláním přístroje výrobcí / prodejci se doporučuje předchozí kontakt.


Datum prodeje:
přístroje:

Typ

Podpis prodejce

Razítko:





Udírný THW 1901-1922





www.domaci-udirny.cz



CE

	sušení	uzení		tepelné zpracování
	45-90 min	10 min	2-4 h	2-4 h
1 	30-40 °C	50-65 °C	80-90 °C	
2 				
3 				
4 	off	on 10min	off	off
5 				

Udírenské štěpky Räucherspäne Wooden Chips



Přístroj můžou používat dospělé osoby bez fyzického a duševního omezení.

Odstraňte ochrannou folii z přístroje.

Používejte rukavice.



Nepřenášejte horký přístroj a přístroj zapojený do el. zdroje.

Po ukončení uzení, odpojte napájecí zdroj !







Čistěte pouze poté, co přístroj byl odpojen od el. zdroje a dostatečně vychlazen.

Po každém uzení by měl být přístroj vyčištěn.

Přístroj musí být po celou dobu uzení připojen k el. zdroji !





	THW 1901	THW 1902	THW 1904
	230V		
	1800W + 140W		
	68 l	97 l	85 l
	IP 20		
A	1030	1280	1280
B	760	1010	1010
C	590	840	790
D	343	343	330
E	335	335	325
F	800	1080	1080
G	17,5 kg	20 kg	29,5 kg

	15 min
2 	
3 	
4 	on
5 	



První spuštění


Vor dem ersten
gebrauch

Before first use







	THW 1921	THW 1922
	230V	
	1800W + 140W	
	IP 20	
	106 l	170 l
A	345	545
B	325	525
C	400	600
D	6,5 kg	8,9 kg
E	28 kg	35,5 kg













	THW 1921H	THW 1922H
	230V	
	1800W + 140W	
	137 I	222 I
	IP 20	
A	345	545
B	325	525
C	400	600
D	6,5 kg	8,9 kg
E	28 kg	35,5 kg
F	7,1 kg	9,2 kg







K









I




4x A



B





H






G


G



6x C



D
E



F

